

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen (Es sind alle die sich auf dem Produkt selbst der Verpackung oder den beigefügten Unterlagen befinden anzugeben)	Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Verantwortliche Person für die EU	Original Graupner Holzminiaturen® Crottendor,DE
CE-Kennzeichnung (Bsp.:Spielzeug, Niederspannung, EMV, Batterie)	Weihnachtsdekoration, Spielzeug Zertifizierung nach DIN
Herstellungsmaterialien (Bsp.:Glas oder Acryl, Holz oder lackierter Kunststoff)	Holz
Einsatzzweck/Eignung (Bsp.:Innenraum geeignet - nicht wetterfest, nicht UV-beständig)	Weihnachtsdekoration, Baumschmuck/Weihnachtsbaumschmuck (Dekoration)
Verwendungsbeschränkungen (Bsp.:Nicht auf lackierte oder empfindliche Oberflächen stellen)	Für den Innenbereich, nicht für Wasser/Sonneneinstrahlung geeignet
Kompatibilität (Bsp.:Nur mit 3x AAA-Batterien, Passend für E5-Ersatzlampen, Nur für Teelichter Ø 39mm)	Kompatibel mit Graupner-Zubehörteilen
Zusammensetzung (Bsp.:95% Baumwolle 5% Elasthan, Korpus aus Holz Fenster aus Acrylglas)	aus Holz PEFC-Zertifizierung
Pflegehinweise (Bsp.:Maschinenwäsche bis 30°, Nicht trocknergeeignet, Nicht mit Lösungsmitteln reinigen, nur mit weichem Tuch abwischen)	Trocken reinigen
Energieeffizienz (Bsp.:Ersatzleuchtmittel, Energieeffizienzklasse: G (Bsp.:Skala A-G))	ohne Beleuchtung
Technische Details (Bsp.:Spannung, Batterietyp, Batterie oder Netzbetrieb, Schalter, Timer-Funktion)	Artikel: 13300 – 20200 Kurbel, Aufziehen (Musikwerk) Artikel: 41200 – 49830 Aufhängen Artikel: 32000 – 31260 Klammer

ACHTUNG - Hinweise aus der Produktbroschüre „Räucherhaus“:

Stellen Sie das Unterteil auf eine feste, nicht brennbare Fläche.

Entzünden Sie die Spitze der Räucherkerze.

Sobald die Flamme erloschen ist und der Räucherkegel nur noch glimmt, klemmen Sie den Räucherkegel in die Vorrichtung.

Dann kann das Oberteil aufgesetzt werden.

Das Rauchhaus nicht mit brennendem Kegel bewegen.

Kein Spielzeug - darf nicht von Kindern und nicht unbeaufsichtigt betrieben werden!

Bestimmt zur Verwendung von Räucherkegeln der Größe 10x28mm

ACHTUNG - Hinweise aus der Produktbroschüre „Pyramide“:

Bitte entfernen Sie Verpackung und die unter der Achse liegende Sicherungspappe vorsichtig.

Stecken Sie das Flügelrad auf die Achse; die Spitze der Nadel darf sich dabei nicht in das Holz drücken.

Geeignet für Teelichte mit einer Höhe von 16 mm.

Achten Sie darauf, dass sich das Flügelrad bei brennender Kerze ständig dreht - es kann sonst leicht in Brand geraten.

Kein Spielzeug - darf nicht von Kindern betrieben werden!