

## **Vor der Benutzung lesen Sie bitte diese Hinweise und Anleitung**

### **Aufbau und Bedienungsanleitung für Kunststoff-Stern mit Batteriefach und Kabel (FJ-LED-01(B)) für den Innen- und Aussenbereich**

#### **Produktbeschreibung und Technische Daten:**

Produkt: 1 Stück Kunststoff-Stern (PE) - Größe ca. 12 cm, in Verbindung mit Batteriefach und LED-Leuchtmittel (warmweiße Lichtfarbe) zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich.

Modell: FJ-LED-01(B)

Batteriefach für 3 AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) / DC 4,5V / 0,3 W

Timer: 6 Std. Betrieb an / 18 Std. Betrieb aus

Kabellänge: ca. 1,5 Meter

#### **Montage:**

Nehmen Sie den Stern, sowie das Batteriefach mit Kabel und LED aus der Verpackung. Stecken Sie das Leuchtmittel (LED) bis zum Anschlag in den offenen Schaft des Kunststoff-Sternes. Das Leuchtmittel sitzt dann mittig im Stern. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie nun die passenden 3 AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-). Mit den seitlichen Klammern können Sie das Batteriefach fest verschließen. Jetzt können Sie den Stern an geeigneter Stelle platzieren. Wenn Sie die Timerfunktion nutzen möchten oder die Beleuchtung ein- und ausschalten, drücken Sie den Schalter neben der Aufschrift Timer ein bis drei Mal. Im Timerbetrieb schaltet sich der Stern dann selbstständig nach 6 Stunden Betrieb wieder ab und zur selben Zeit am nächsten Tag wieder an.

#### **Sicherheitshinweise:**

Achtung: bei Missachtung der nachfolgenden Hinweise können schwerwiegende Gefahren auftreten. Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

- Die Beleuchtung darf nicht in der Verpackung elektrisch betrieben werden.
- Verwenden Sie zum Beleuchten des Sterns nur das mitgelieferte Batteriefach.
- Es dürfen keine anderen Beleuchtungskörper oder Gegenstände an das Kabel angeschlossen werden. Das Stromkabel darf nicht gequetscht, durchbohrt oder anderweitig beschädigt, verändert oder geöffnet werden.
- Hängen Sie keine weiteren Objekte an das Kabel und die Beleuchtungseinheit und bedecken Sie den Stern nicht mit Papier, Stoff oder anderen Materialien, die nicht zum Produkt gehören.
- Die Leuchte enthält eine eingebaute LED-Lampe. Die LED-Lampe kann in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Liegt ein Defekt am Kabel oder am Batteriefach vor, den Stern nicht mehr elektrisch beleuchten. Das Kabel muss so verlegt werden, dass es keine Stolpergefahr darstellt, nicht geknickt wird und nicht in Türen oder Fenster eingeklemmt wird.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf ein beschädigtes Kabel nicht mehr verwendet werden. Bei einem Defekt des Kabels oder des Batteriefachs müssen diese ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Beim Betrieb des Kabels und des Batteriefachs dürfen keine fehlerhaften Anschlüsse oder Verbindungen (Wackelkontakt) vorhanden sein.
- Benutzen Sie die Beleuchtung nicht in einer staubigen Umgebung oder in einer explosiven Atmosphäre (feuergefährliche Gase, Dämpfe, Dämpfe von organischen Lösungsmitteln).
- Das Kabel in Verbindung mit dem Batteriefach und Stern dient zur Dekoration im Innenbereich und ist **kein Spielzeug**. Durch die spitzen Zacken des Sterns besteht zudem ein Verletzungsrisiko. Kinder sind unbedingt vom Stern, elektrischen Zuleitungen und Bauteilen fernzuhalten.
- **Achtung - die elektrische Beleuchtung nicht ohne Aufsicht betreiben !**

## Sicherheitshinweise zu den Batterien:

- Auf richtige Polarität ( + / - ) achten
- Batterien nicht aufladen. Dies kann eine Explosion verursachen.
- Nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen, nicht kurzschließen.
- Nicht mit Feuer, Wasser oder hohen Temperaturen in Kontakt bringen. Batterien können sonst explodieren, auslaufen und Schaden verursachen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Bei verschluckter Batterie sofort einen Arzt konsultieren. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt konsultieren.
- Bei längerer Nichtverwendung Batterien entnehmen.
- Nur gleiche Batterietypen verwenden und keine alten und neuen Batterien mischen.

## Entsorgungshinweis und Umweltschutz:

Verpackung:

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Produkt:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Bitte Altgeräte und Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgen. Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof. Sollte das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurückgeben. Weitere Informationen finden Sie auf [www.elektrogesetz.de](http://www.elektrogesetz.de). Vor der Entsorgung nehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese gesondert. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an einer Sammelstelle für Altbatterien bei einem Wertstoffhof oder im Batterie vertreibenden Handel abzugeben. Sollten Sie Batterien verwenden, die mit den Buchstaben Pb – Cd – Hg – gekennzeichnet sind, enthalten diese u.a. die folgenden Schadstoffe: Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## Erklärung der Symbole:

Die CE-Kennzeichnung **CE** besagt, dass das Produkt, an dem es angebracht ist, die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt.

Das Symbol des grünen Punkts  kennzeichnet Verkaufsverpackungen in Deutschland, die einer Wiederverwertung zugeführt werden können.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne  bedeutet: Elektroaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne  bedeutet: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll.

Die SELV-Bezeichnung bedeutet Sicherheitskleinspannung. Diese Spannung bietet aufgrund ihrer geringen Höhe und der Isolierung gegen Stromkreise höherer Spannung besonderen Schutz gegen einen elektrischen Schlag.

Das Zeichen  gibt an, dass es sich um ein Produkt der Schutzklasse III handelt, wobei Schutz durch Kleinspannung gewährleistet ist.

Das Symbol IP44 bedeutet, dass der Artikel gegen feste Fremdkörper von mehr als 1mm Durchmesser und Spritzwasser geschützt ist.



Vertrieb: DecoTrend GmbH, Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden, Deutschland, [info@decotrend-gmbh.de](mailto:info@decotrend-gmbh.de)

## Ergänzende Hinweise für unsere DecoTrend Produkte nach dem ElektroG

### Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte (Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu))

#### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

#### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

#### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.